

## Connecteurs et adaptateurs FME pour l'interconnexion de câbles FME

### DESCRIPTION

Les connecteurs FME et les adaptateurs de **Amphenol Procom** sont conformes aux directives RoHs et REACH.



### DESIGNATIONS DE COMMANDE

REFERENCE	N° DE PRODUIT	DESCRIPTION	MODELE
FME-RG 58	130000559	Connecteur FME de base pour sertissage sur câble RG 58	
FME-RG 174	130000560	Connecteur FME de base pour sertissage sur câble RG 174	
MFME-RG 58	130000562	Connecteur FME mâle pour sertissage sur câble RG 58	
MFME-RG 174	130000563	Connecteur FME mâle pour sertissage sur câble RG 174	
FME-P	130000565	Connecteur d'extension (mâle-mâle) pour l'interconnexion de câbles FME	
FME-FME	130000583	Connecteur d'extension FME, femelle-femelle	
FME-BNC	130000566	Connecteur FME → BNC (mâle)	
FME-TNC	130000569	Connecteur FME → TNC (mâle)	
FME-N	130000571	Connecteur FME → N (mâle)	
FME-UHF	130000572	Connecteur FME → UHF (mâle)	



## DESIGNATIONS DE COMMANDE

REFERENCE	N° DE PRODUIT	DESCRIPTION	MODELE
FME-MUHF	130000573	Connecteur FME → mini-UHF (mâle)	
FME-SMA	130000577	Connecteur FME → SMA (mâle)	
FME-FSMA	130000578	Connecteur FME → SMA (femelle)	
BFME-ICOM	140000041	Connecteur noir FME → ICOM pour l'interconnexion de câbles FME	
FME-EBNC	130000580	Connecteur FME → BNC coudé (mâle)	
FME-ETNC	130000581	Connecteur FME → TNC coudé (mâle)	
FME-EMUHF	130000582	Connecteur FME → MUHF coudé (mâle)	

